Manuel d'utilisation et conseils pour l'utilisation du FLOW-TEMP®

- Poser le FLOW-TEMP® pour éviter les brûlures pendant une mesure. Cette action n'a aucune influence sur les résultats de mesure.
- La mesure de la température doit être exécutée simultanément avec la mesure du débit. Ceci afin d'éviter la buée sur la partie en plexi transparent.
- Quand on veut exécuter une mesure mais on ne connait pas le débit, il est conseillé de commencer la mesure avec l'ouverture verte. Si le niveau ne dépasse pas 8 l/min, tournez sur l'ouverture bleue. Si le niveau reste maintenant en-dessous des 4 l/min, vous pouvez lire le débit exact en utilisant l'ouverture rouge. Quand on travaille exactement en sens inverse, le FLOW-TEMP® va d'abord déborder et on doit tourner ensuite.
- Assurez-vous que l'eau mesurée avec le FLOW-TEMP® soit toujours propre. Autrement, l'indication n'est pas juste.
- Pour maintenir la condition optimale du FLOW-TEMP®, l'appareil peut être rangé proprement dans l'étui de protection synthétique.
- En fonction du domaine d'application (sélectif/indicatif), EURO-INDEX peut accompagner le FLOW-TEMP® d'un certificat de calibrage aux normes.

Cet instrument de mesure est produit avec une précision de 5% RDG ± 1 division de l'échelle pour la mesure du débit de l'eau (de 1,6 à 15 l/min) et ± 3% RDG ± 1 division de l'échelle pour la mesure de la température de l'eau (de 0 à 110 °C).

Sous réserve de modifications EURO-INDEX FR 12001

EURO INDEX
INSTRUMENTS DE MESURE & CALIBRAGE
ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Chée de Louvain 607
1930 Zaventem
Tél: +32 - (0)2 - 757 92 44
Fax: +32 - (0)2 - 757 92 64
www.euro-index.be
vente@euro-index.be